

NEEDLEPRINT FRANCE

Panier Quaker

Instructions de montage

BIENVENUE!

Bienvenue dans ce ravissant projet, j'espère qu'il vous procurera de nombreuses et agréables heures de broderie, et que, lorsque vous l'aurez terminé, tout votre entourage appréciera avec bonheur votre création.

Le projet comporte 13 éléments brodés : 1 base hexagonale, et 12 panneaux. La base hexagonale sera doublée d'une toile de lin unie de votre choix, et les panneaux seront joints 2 par 2 pour former les 6 côtés. La base et les panneaux seront rigidifiés par l'insertion d'un morceau de carton fort que vous recouvrirez de molleton sur les deux faces.

Ce projet laisse une large part à l'imagination, et vous aurez toute latitude pour le transformer, et en faire un objet bien à vous.

Il est prévu pour être brodé sur 2 fils de trame, sur une toile 14 fils. Mais si vous préférez broder sur 1 fil, une version spéciale a été conçue pour vous.

Pour obtenir un panier plus petit, vous pouvez travailler sur une toile plus fine (16 fils par exemple). Si vous faites ce choix, vous devrez utiliser un ruban plus étroit pour attacher vos parties entre elles, ou bien agrandir la marge autour de chaque partie brodée, afin qu'elle corresponde à un quart de la largeur de votre ruban.

Pour vous aider dans le montage, nous vous conseillons de commencer par réaliser un panier en bristol pour lequel vous trouverez toutes les explications à l'adresse suivante :

<http://needleprintfrance.blogspot.com/search/label/Panier>

FILS :

Nous avons choisi les fils suivants :

The Gentle Art :

4 mètres (5 yards) Banker's Grey; ou DMC 646
4 mètres (5 yards) Sable; ou DMC
4 mètres (5 yards) Peacock ; ou DMC 3809
1 mètres (1,25 yards) Butternut Squash; ou DMC 3322
4 mètres (5 yards) Gold Leaf; ou DMC 729
7 mètres (8,75 yards) Gingersnap; ou DMC 3826
2 mètres (2,5 yards) Shaker White; ou DMC 3033
1 mètres (1,25 yards) Tarnished Gold; ou DMC 434

Week Dye Works :

4 mètres (5 yards) Charcoal; ou DMC 844

Crescent Colours :

4 mètres (5 yards) Ye Olde Gold; ou DMC 832

Notez toutefois que les fils Gentle Art sont des dégradés, mais que les DMC sont des fils unis. L'effet ne sera donc pas le même.

TOILE :

Vous aurez besoin de 30 x 140 cm de toile Zweigart 14 fils coloris Antique White.

La disposition des pièces se trouve en page 3 de cette notice.

RUBAN :

Prévoyez 5 mètres de ruban de 2,5 cm de largeur

CARTONNAGE :

Il vous faudra un morceau de carton fort de 25 x 70 cm

MOLLETON :

Prévoir un morceau de 30 x 140 cm

Prévoyez aussi de la colle en spray pour tissu.

ETAPE 1 :

Commencez par marquer au point arrière, avec un fil, les marges intérieures et extérieures de vos pièces, en veillant à bien marquer les coins. La ligne extérieure correspond à votre ligne de coupe, et la ligne intérieure à la limite sur laquelle vous coudrez votre ruban. Suivez le patron qui vous est proposé en page 3. Vous pouvez économiser de la toile en plaçant vos panneaux tête-bêche, mais alors vous ne pourrez pas broder vos motifs dans le même sens.

Il y a une marge d'environ 3 cm à chaque lisière du tissu, et un intervalle de 3 cm entre chaque élément.

ETAPE 2 :

Brodez chaque élément en suivant les grilles.

ETAPE 3 :

Dans une feuille de papier, découpez un gabarit pour la base hexagonale et pour les côtés. Cela vous permettra de découper le carton et le molleton.

ETAPE 4 :

A l'aide de vos gabarits, découpez 1 base hexagonale et 6 panneaux dans le carton.

ETAPE 5 :

A l'aide de vos gabarits, découpez 1 base hexagonale et 12 panneaux dans le molleton.

ETAPE 6 :

Avec la colle en spray, fixez une couche de molleton sur l'un des côtés de la base hexagonale en carton. Puis fixez une couche de molleton sur chaque face des panneaux de carton.

ETAPE 7 :

Coupez chacun des éléments brodés suivant la marque de bâti extérieur. Choisissez quels côtés vous allez placer à l'intérieur, et lesquels seront à l'extérieur de votre panier.

ETAPE 8 :

Avec votre colle en spray, fixez la base brodée sur le molleton collé sur la base en carton. Puis collez vos panneaux brodés de part et d'autre des panneaux en carton (recouverts de molleton).

ETAPE 9 :

Dans la toile de lin restante, coupez un hexagone en vous servant de votre gabarit, et fixez la pièce sur le dessous de la base hexagonale (côté sans molleton).

ETAPE 10 :

Pour border la base hexagonale avec le ruban, pliez-le horizontalement en deux, puis rabattez chaque côté vers l'intérieur de la gouttière ainsi créée. Marquez la ligne de pliure avec votre doigt, puis cousez à petit

points coulés le ruban plié, en ne prenant que l'épaisseur de lin, d'abord sur le fond, puis sur le dessus de la base hexagonale, sur votre bâti. Pliez délicatement votre ruban à chaque angle.

ETAPE 11 :

Bordez les côtés de chacun des panneaux (ni le haut ni le bas) avec le ruban, en utilisant la même technique. Coupez au ras.

ETAPE 12 :

Coupez 6 morceaux de ruban d'une longueur égale à 3 fois la partie supérieure des côtés. Avec le doigt marquez la partie centrale de chacun d'eux, sur la longueur du haut de chaque panneau, en laissant libre deux longueurs de part et d'autre, qui serviront plus tard, une fois nouées, à redresser les côtés du panier.

Cousez les rubans sur chaque face, puis aux extrémités faites des petits points d'arrêt en saisissant les deux côtés du ruban ensemble, pour faire une transition entre la partie qui sert de biais et la partie libre que vous déplierez pour faire les nœuds.

ETAPE 13 :

Coupez 6 morceaux de rubans d'une longueur égale à 2 fois la partie supérieure des côtés et une fois la partie inférieure. Bordez le bas comme vous l'avez fait pour le haut.

ETAPE 14 :

Taillez les bouts des rubans en biais pour afin qu'ils ne s'effilochent pas, et pour que ce soit plus joli.

ETAPE 15 :

Prenez un fil coordonné à la couleur de votre ruban. Enfilez-en 2 brins dans une aiguille pour avoir 4 brins que vous allez nouer ensemble. Dans un angle de l'hexagone, cachez le nœud dans le ruban sous la base, et ressortez le fil sur l'endroit pour faire une boucle que vous entourerez au point de bride. La bride ne doit pas être trop grande, et doit juste permettre le passage du ruban. Puis arrêtez proprement votre aiguillée sur l'envers du travail. Recommencez à chacun des angles.

ETAPE 16 :

Nouez ensemble les rubans du bas des panneaux en faisant, à chaque coin, passer l'un des brins dans la boucle, ce qui permettra d'attacher la base aux côtés.

ETAPE 17 :

Nouez ensemble les rubans du haut.

ETAPE 18 :

Admirez votre travail après être allé vous préparer une bonne tasse de thé.